




AKKU-LED-INSPEKTIONSLEUCHTE

LAMPE LED D'INSPECTION RECHARGEABLE

RECHARGEABLE INSPECTION LED LIGHT



SMD



8 mm








COB

CLIP



ALUMINIUM

USB-C



122x25x12(8) mm / 79 g



30 Stk./pcs.



TOM

Art. TC0518



AKKU-LED-INSPEKTIONS-LEUCHTE

TC0518

BEDIENUNGSANLEITUNG


SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch genau durch.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen oder für Nachbesitzer auf.
- Die Inspektionslampe eignet sich für Beleuchtungsanwendungen im Innenbereich (z. B. Werkstatt, Camping, Garage usw.). Die Inspektionslampe ist nicht wasserdicht, bitte halten Sie sie von Wasser fern.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn Gehäuse, Stecker oder Ladekabel beschädigt sind. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler!
- Richten Sie das Licht nicht direkt auf Ihre eigenen oder die Augen anderer Personen oder Tiere.
- Leuchte nicht öffnen! Es besteht Kurzschlussgefahr. Reparaturarbeiten und Austausch des Akkupacks dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen – Explosionsgefahr.
- Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. vor andauernder, intensiver Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Explosionsgefahr.
- Wenn der Akku beschädigt oder nicht richtig verwendet wird, kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Auslaufende Batteriefülligkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. Bei Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, suchen Sie unbedingt ärztliche Hilfe auf.
- Die Leuchte darf im eingeschalteten Zustand nicht auf die Leuchtfläche gestellt werden und achten Sie darauf, dass diese während des Gebrauchs nicht abgedeckt wird.
- Halten Sie die Leuchte von unbefugten Personen fern, insbesondere von unbeaufsichtigten Kindern!
- Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer Akku-Arbeitsleuchte ausschließlich das mitgelieferte Zubehör und nur geprüfte USB-Stromquellen (max 5V1A).

AUFLADEN, INBETRIEBNAHME

- **Vor der ersten Benutzung, den Akku einmal vollständig entladen und wieder voll aufladen.**
- Die Leuchte aufladen mit dem Schalter in Aus-Stellung schont den Akku.
- Trennen Sie die Leuchte von der Netz- / 5-V-Versorgung, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist (rote Ladekontroll-LED wechselt auf grün).
- Bei längerer Nichtbenutzung, Akku vorher und dann alle 3 Monate aufladen.
- Funktion des Schalters:
 - Einmal drücken: Taschenlampe oben an
 - Zweites Mal drücken: COB-LED an zu 100 %
 - Drittes Mal drücken: COB-LED an zu 50 %
 - Viertes Mal drücken: COB-LED an zu 10 % (Eco-Modus)
 - Fünftes Mal drücken: COB-LED rot
 - Sechstes Mal drücken: COB-LED blinkt rot
 - Siebttes Mal drücken: Alle LED aus
- Die Lampe mit einem feuchten Tuch sauber halten (KEINE Lösungsmittel).

ÜBERSICHT BEDIENTEILE



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nummer	TC0518
LED	2.5 W COB LED frontseitig / 1.2 W SMD-LED kopfseitig
CRI	≥80 frontseitig / ≥70 kopfseitig
Lumen	20 lm (10 %), 100 lm (50%), 200 lm (100 %) frontseitig / 100 lm kopfseitig
Akku	Li-Ion 3.7V 450 mAh, eingebaut
Ladezeit	Ca. 2 Std.
Betriebsdauer	10 Std. (10 %), 3.5 Std. (50 %), 2.5 Std. (100 %) frontseitig / 4 Std.kopfseitig
Ladeeingang	USB-C 5 V DC, intern auf 1A begrenzt
Farbtemperatur	5700 K
Schutzart	IP20 / IK07
Temperaturbereich	-10° - +40°C.
Abmessungen	122 x 25 x 8 (mit Clip 12) mm



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde oder dem Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Entsorgen Sie auch alle Verpackungsmaterialien über eine umweltgerechte Entsorgungseinrichtung.

HERSTELLER

TOMAC AG

Fuchsgasse 21, 8610 Uster / Schweiz





LAMPE LED D'INSPECTION RECHARGEABLE

TC0518

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Lisez attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation.
- Conservez ce manuel comme référence pour vous ou d'autres utilisateurs éventuels.
- La lampe d'inspection convient aux applications d'éclairage intérieur (par exemple, atelier, camping, garage, etc.). La lampe d'inspection n'est pas étanche, veuillez la tenir à l'écart de l'eau.
- N'utilisez pas la lampe si le boîtier, la fiche ou le câble de charge sont endommagés. Contactez votre revendeur agréé !
- N'orientez pas la lampe directement vers vos yeux ou ceux d'autres personnes ou animaux.
- N'ouvrez pas la lampe ! Il y a un risque de court-circuit. Les travaux de réparation et le remplacement de la batterie ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés.
- N'utilisez pas la lampe à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables - risque d'explosion.
- Protégez la batterie de la chaleur, comme par exemple une lumière solaire continue et intense, le feu, l'eau et l'humidité. Risque d'explosion.
- Si la batterie est endommagée ou mal utilisée, du liquide peut s'écouler. Évitez tout contact avec celui-ci. Le liquide de batterie peut provoquer une irritation de la peau ou des brûlures. Rincer à l'eau en cas de contact. En cas de contact avec les yeux, consultez impérativement un médecin ou un ophtalmologue.
- Lorsqu'elle est allumée, la lampe ne doit pas être placée sur la surface éclairée et pendant l'utilisation, elle ne doit pas être couverte.
- Gardez la lampe à l'écart des personnes non autorisées, en particulier des enfants non surveillés !
- Utilisez uniquement les accessoires fournis et uniquement des sources d'alimentation USB testées (max 5V1A) pour charger votre lampe de travail sans fil.

CHARGEMENT, MISE EN SERVICE

- **Avant d'utiliser la batterie pour la première fois, déchargez-la complètement, puis rechargez-la complètement.**
- Charger la lampe avec l'interrupteur en position d'arrêt préserve la batterie.
- Débranchez l'appareil du secteur / de l'alimentation 5 V dès que la charge est terminée (La LED rouge de contrôle de charge passe au vert).
- En cas d'inutilisation prolongée, rechargez la batterie au préalable puis tous les 3 mois.
- Fonction du commutateur :
 - Premier appui : La tête de lampe s'allume
 - Deuxième appui : La LED COB s'allume à 100 %
 - Troisième appui : La LED COB s'allume à 50 %
 - Quatrième appui : La LED COB s'allume à 10 % (mode eco)
 - Cinquième appui : La LED COB passe au rouge
 - Sixième appui : La LED COB clignote en rouge
 - Septième appui : Toutes les LED s'éteignent
- Nettoyez la lampe avec un chiffon humide (n'utilisez PAS de solvants).



APERÇU DES COMPOSANTS



DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	TC0518
LED	LED COB 2.5 W côté avant / LED SMD 1.2 W en tête
IRC	≥80 côté avant / ≥70 en tête
Lumens	20 lm (10 %), 100 lm (50%), 200 lm (100 %) côté avant / 100 lm en tête
Batterie	Li-Ion 3.7V 450 mAh, intégrée
Temps de chargement	Approx. 2 h
Temps de fonctionnement	10 h (10 %), 3.5 h (50 %), 2.5 h (100 %) côté avant / 4 h en tête
Entrée de charge	USB-C 5 V DC, limité en interne à 1A
Température de couleur	5700 K
Degré de protection	IP20 / IK07
Ecart de température	-10° - +40°C.
Dimensions	122 x 25 x 8 (avec clip 12) mm



Les piles et batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères !

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de remettre toutes les piles et batteries rechargeables à un point de collecte de votre commune ou à un revendeur afin qu'elles puissent être éliminées dans le respect de l'environnement. Jetez également tous les matériaux d'emballage via une installation d'élimination respectueuse de l'environnement.

FABRICANT

TOMAC AG

Fuchsgasse 21, 8610 Uster / Suisse

